

# **AKE** Bluetooth Accessory Adapter - Quick Start Guide

# Die Anwendungsmöglichkeiten

Der AKE Bluetooth Accessory Adapter ermöglicht die kabellose Signalübertragung von Navigationssystem, Smartphone oder MP3-Player zu Ihrer Motorradsprechanlage.

#### Was wird benötigt

- 1. Eine Motorradsprechanlage von AKE®, Baehr®, AutoCom® oder andere mit Zubehöranschluss.
- 2. Ein MP3-Player, Radio, Navi, Funkgerät, Handy oder anderes Gerät mit Bluetooth® Schnittstelle.
- 3. Ein zur Motorradsprechanlage passender AKE Bluetooth Accessory Adapter.

# Die Montage

Verbinden Sie den AKE Bluetooth Accessory Adapter mit Ihrer Motorradsprechanlage.

Verbinden Sie die Stromversorgung mit dem geschalteten Bordnetz (Kl.30, Licht) oder über einen Schalter mit 12V, am besten durch einen Fachmann anschließen lassen. Bei AKE® PowerCom®-Anlagen ist eine separate Stromversorgung nicht erforderlich.

#### Das Paaren

Ca. 30 Sek. nach Einschalten des Bordnetzes geht der AKE Bluetooth Accessory Adapter automatisch in den Paarungsmodus, sichtbar am schnellen Wechselblinken der Kontroll-LEDs.

Halten Sie Ihr Bluetooth-Gerät in die Nähe und achten Sie darauf, dass kein weiteres Bluetooth-System in der Nähe im Paarungsmodus ist. Bringen Sie nun Ihr Bluetooth-Gerät zeitnah in den Paarungsmodus für Bluetooth-Headsets. Falls Sie nach einem Passwort gefragt werden, geben Sie 0 0 0 0 ein.



Nach erfolgreicher Paarung hören Sie in der Motorradsprechanlage einen kurzen Bestätigungston und die LED's beenden das Wechselblinken.

#### Paaren weiterer Geräte

Sie können bis zu zwei Handsfree-Profile (HFP Multipoint) und ein Audio Profil (A2DP) paaren.



Hinweis: Sie können die "Multipoint" Betriebsart nur nutzen, wenn die verwendeten Geräte die Verbindung bei Bedarf wieder frei geben.

Schalten Sie den AKE Bluetooth Accessory Adapter über die Bedientaste aus und wieder ein. Halten Sie beim Einschalten die Taste gedrückt, bis schnelles Wechselblinken der Kontroll - LEDs das Paaren signalisiert.

Halten das zweite Bluetooth-Gerät in die Nähe und paaren sie dieses ebenfalls.

# Löschen alter Paarungen

Wir empfehlen alte Paarungen grundsätzlich zu löschen!

Schalten Sie dazu den AKE Bluetooth Accessory Adapter über die zugehörige Bedientaste ein und halten Sie diese Taste beim Einschalten so lange gedrückt, bis der Paarungsmodus durch abwechselndes Blinken der LEDs signalisiert wird.

Drücken Sie dann 2 x kurz die Bedientaste. Wenn alle Paarungen gelöscht sind schaltet sich das Gerät automatisch aus.

Wenn Sie dann die Bordnetzversorgung aus- und wieder einschalten geht der Bluetooth Accessory Adapter automatisch in den Paarungsmodus.

# Die Bedienung

Die gepaarten Geräte verbinden sich ca. 30 Sekunden nach dem Einschalten des Bordnetzes automatisch. Wenn eine Bedienung am angeschlossenen Gerät nicht möglich ist, kann diese auch über die Taste am AKE Bluetooth Accessory Adapter erfolgen:

#### Manuelles Einschalten

Bedientaste 2 Sekunden drücken.

#### Manuelles Ausschalten

Bedientaste 8 Sekunden drücken.

#### Anruf annehmen

Bei eingehendem Ruf die Bedientaste kurz drücken.

# Auflegen /Abweisen

Drücken der Bedientaste bis dieses mit einem Kontrollton bestätigt wird.

#### Sprachsteuerung

Drücken Sie bei Handys mit Spracherkennung ca. 2 Sekunden auf die Bedientaste und sprechen Sie nach dem Bestätigungston deutlich das gewünschte Wort (je nach Qualität der Spracherkennung ist es möglich, dass das gesprochene Wort bei lauten Umgebungsgeräuschen nicht erkannt wird).

#### Automatische Rufannahme

Ein Einzelklick im Paarungsmodus aktiviert bzw. deaktiviert die automatische Rufannahme. Ein kurzer Klingelton signalisiert die Änderung.

#### Individuelle Lautstärkeanpassung

Für jedes Profil können Sie individuell die Grundlautstärke anpassen. Drücken Sie bei aktiver Handy- bzw. Stereo-Audioverbindung ieweils kurz die Bedientaste für lauter oder leiser, Doppelklick schaltet die Einstellrichtung um (Kontrollton: 5 x kurz hoch).

Falls sich die Lautstärke bei Navi-Durchsagen nicht justieren lässt, können Sie dazu auch die Handy-Verbindung benutzen.

Wählen Sie eine moderate Lautstärke. Eine zu hohe Lautstärke kann Ihre Ohren schädigen!

# Die LED-Anzeige

Wiederholt blinkend ...

••••• Schnell abwechselnd rot und blau: Paaren Rot: Partner suchen bzw. außer Reichw.

Je 3 x sehr kurz blau: Geräte verbunden

Je 2 x kurz blau: Stereo (A2DP) aktiv

• Je 1 x kurz blau: Duplex (HFP) aktiv

Weitere Hilfe zur Bedienung, sowie detaillierte Montageanleitungen und Komptabilitätshinweise finden Sie unter: www.ake-elektronik.de im Shop unter der Artikelnummer Ihres Gerätes.

AKE Elektronik GmbH & Co. KG

D73230 Kirchheim unter Teck. Germany Fmail: service@ake-elektronik.de



# **AKE** Bluetooth Accessory Adapter - Quick Start Guide

# Examples of use

The AKE Bluetooth Accessory Adapter allows the wireless signal transmission of Navigation, Smartphone or MP3 player to your motorcycle intercom.

# What is required

- 1. A motorcycle intercom by either AKE®, Baehr®, AutoCom® or others with accessory connector.
- 2. A MP3-player, radio, GPS, CB-radio or mobile phone or other device with Bluetooth®-gateway.
- 3. A AKE Bluetooth Accessory Adapter suitable for motorcycle intercom.

# The Assembly

Connect the AKE Bluetooth Accessory Adapter with your motorbike intercom.

Connect the power supply to the switched on board power system (clamp 30, light) or via a 12 V switch, this is best done by an expert. Not required with AKE® PowerCom®-system.

#### The Pairing

The AKE Bluetooth Accessory Adapter automatically goes into pairing mode about 30 seconds after switching on the board power, indicated by rapid blinking of the control LEDs.

Keep your Bluetooth helmet nearby and watch out that no other Bluetooth system is in reach and is in the pairing mode. Now get your Bluetooth helmet also to pairing mode for Bluetooth headsets. When asked, enter 0 0 0 0.



After successfully pairing you will hear a short confirmation sound in the motorbike intercom and the control LEDs will discontinue to blink alternately.

#### Pair other Devices

Up to two handsfree profiles (HFP multipoint) and an audio profile (A2DP) can be paired.



Note: You can only use this "Multipoint" mode if the devices release the connection if necessary.

Turn the AKE Bluetooth Accessory Adapter off and then on again using the control button. Press and hold down the button, until rapid flashing of the control LEDs signals the pairing.

Keep the second Bluetooth device close and pair it as well.

# Delete old Pairings

#### We recommend to generally deleting all old pairings!

To do this, switch the AKE Bluetooth Accessory Adapter on, by using the control button and keeping it pressed until the pairing mode is indicated by alternately flashing the LEDs.

Then shortly press the button twice. When all pairings have been deleted, the device will switch off automatically.

If you then turn off and back on the board power supply the AKE Bluetooth Accessory Adapter will

automatically enter pairing mode.

# The Operation

The paired devices connect automatically about 30 seconds after the on-board power is switched on. If operation on the connected device is not possible, this can also be done via the button on the Bluetooth Accessory Adapter:

#### Manual power on

Press the control button for 2 seconds.

#### Manual power off

Press the control button for 8 seconds.

# Accept a call

Briefly press the button for an incoming call.

# Hang up / Reject a call

Press the control button until this is confirmed with a control tone.

#### Voice control

Only for mobile phones with voice recognition:

Press the control button for approx. 2 seconds and after the confirmation tone speak clearly the desired word (depending on the quality of the speech recognition, it is possible that the spoken word is not recognized in loud ambient noises).

#### Automatic call answer

A single click in the pairing mode activates or deactivates the automatic call answer. A short ring tone signals the change.

#### Individual volume adjustment

For each profile, you can individually adjust the basic volume. When the phone or stereo audio connection is active, press briefly the control button for higher or lower volume, double-click switches the setting direction (control beep: 5 x short high).

If the volume cannot be adjusted during navigation voice, you can also use the mobile phone connection.

Select a moderate volume. Excessive volume can damage your ears!

#### LED Indication

Repeated blinking ...

•••• Fast alternate red and blue: Pairing mode

Red: Searching partner or out of range.

Triple very short blue: Device connected

Twice short blue: Stereo (A2DP) active

Once short blue: Duplex (HFP) active

For further assistance on operation, as well as detailed assembly guidance and compatibility instructions please go to: www.ake-elektronik.de and check in the Shop under the according article number of your device.

AKE Elektronik GmbH & Co. KG D73230 Kirchheim unter Teck, Germany Email: service@ake-elektronik.de